

## 屋内充電時の注意点

- 製品を湿気の多い場所や水漏れの危険がある場所での充電はお控えください。
- 高温になる場所、埃などのある場所での充電はお控えください。
- 小さなお子様の手が届かない場所で充電してください。
- ご使用の際ファンの出風口をふさがないようにご注意ください。
- バッテリー本体の持ち運びには十分お気を付けてください。
- 配線の取り外し、取り付けの際はカプラーを持ち決して配線を引っ張らないでください。  
(接触不良・断線の原因になります)

## 充電アダプター取扱説明書

※屋内充電には専用のアダプターが必要となります。

- 1、シートを開き、ブレーカーの電源を OFF にします。



- 2、接続コードを取り外し、バッテリーを取り出します。



3、バッテリーと充電器、充電アダプターを用意します。




4、充電器に充電アダプターを取り付けます。





5、充電アダプターをバッテリーに取り付けます。

(充電アダプターにある、窪みを上にして取り付けて下さい。)





6、充電器をコンセントに差し込めば、充電を始めます。



7、充電が終わったら、バッテリーを車体に戻し、コードを接続し、ブレーカーの電源をオンにします。